



Certified
Class 1



Non porous



Antislip
C-3



Easy to install



Easy to clean



Antibacterial



Lightweight



NAVODILA ZA MONTAŽO TUŠ KADI: VALENCIA, DOLROES

Garancija zajema samo izdelke, ki jih je namestila usposobljena oseba.

VIDEO INSTALLATION

Preden začnete, upoštevajte naslednje:

- Previdno razpakirajte izdelek, da preprečite nesreče ali morebitno škodo in pomanjkljivosti.
- Shranjujte v vodoravnem položaju na mestu, primernem za velikost tuš kadi, da preprečite morebitne poškodbe ali deformacije.
- Preverite, ali je izdelek poškodovan.
- Če je potrebno tuš kad zmanjšati, uporabite zložljivo kotno žago z diamantnimi rezili, da preprečite kakršne koli spremembe v njegovi strukturni stabilnosti.
- Zgornjo površino tuš kadi zaščitite z originalno embalažo, da preprečite morebitne poškodbe med namestitvijo.

Navodila za namestitev

- Pripravite popolnoma ravno in gladko površino. Priporočljiva je uporaba Terrazzo (teracoa), malt ali podobno. (pred namestitvijo mora biti suh)
- Spodaj pustite potreben prostor za drenažne napeljave in sifone.
- Med namestitvijo se prepričajte, da je sifon nad nivojem podlage, saj bi to preprečilo pravilno drenažo, nepopolno prileganje tuš kadi pa lahko celo privede do razpok.
- Preverite pad odtoka, da voda pravilno steče v sifon.
- Na površino izravnane in čiste površine nanesite zelo izdatno poliuretansko tesnilno maso (na primer Sikaflex ali MS polimer), da zagotovite ustrezen oprijem, nato pa še naprej nanašajte maso na vse stene v stiku s prho, da preprečite morebitno uhajanje vode. Na dno tuš kadi nanesite tudi poliuretanski kit, da se prepričate, da je pravilno nameščen.
- Tuš kad položite na podlago, tako da je odtočna luknja natančno na vrhu sifona, in ponovno preverite, ali je popolnoma poravnan.
- Po namestitvi položite silikon na robove tuš kadi.
- Pustite, da se posuši 24 ur, preden namestite nadaljnje pritrjene elemente, kot so tuš kabine, stranice tuša ali ploščice.

POMEMBNO: Prepričajte se, da je tuš kad pravilno nameščena, preverite padec in se prepričajte, da voda pravilno odteka, preden namestite nadaljnje pritrdilne elemente (kot so stranice tuša, tuš kabine, vrata tuša ali ploščice). V nasprotnem primeru garancija ne bo pokrivala drugih stroškov, razen zamenjave ali popravila tuš kadi v primeru proizvodnih napak.

Navodila za pravilno čiščenje in vzdrževanje:

- Uporabite milo z neabrazivno gobo ali krpo in sperite z veliko vode.
- Ne uporabljajte agresivnih izdelkov, ki vsebujejo alkohol, kisline ali topila.
- Ne uporabljajte čistil za kovine.
- Čistil za odtok ne razlivajte po tuš kadi.

Izključeno iz garancije:

- Škoda zaradi napačne uporabe izdelka.
- Neustrezno skladiščenje.
- Uporaba neprimernih čistilnih materialov.
- Slaba namestitev istega, v primeru neskladnosti z navodili za namestitev.
- Stroški montaže in odstranitve kakršnega koli pritrjenega materiala (tuš kabina, vrata tuša, stranice tuša, ...) na tuš kadi, brez predhodnega preverjanja, da je vse v skladu z obrazloženim.
- Namestitev brez preverjanja, da je tuš kad v dobrem stanju.
- Ravnanje z nekvalificiranimi monterji.
- Ko se izdelek razreže, reklamacij in vračil ne bomo sprejeli.
- Po namestitvi vračilo kupnine ne bo sprejeto.
- Če niste upoštevali navodil, se obrnite na prodajalca.

Vodič za inštalacijo:

	
Razpakirajte in preverite, ali je izdelek v pravem stanju za namestitev. Zaščitite ploščo pred morebitnimi zlomi in praskami.	
	
Prepričajte se, da je površina, na kateri je postavljena prha, popolnoma ravna in suha (priporočamo uporabo teraco, malte ali podobnega), da zagotovite pravilno namestitev. preverite tehnične specifikacije tuš kadi in se prepričajte, da je luknja za sifon primerna. Sifon priključite na PVC cev in preverite, ali pušča, da ostane sifon pod izravnano površino. Izpolnite vse praznine, da zagotovite, da je sifon popolnoma zacementiran.	Če želite preveriti, ali je površina popolnoma poravnana in ali sifon ostane pod njo, postavite tuš kad na vrh površine, ki jo želite namestiti, in zagotovite, da voda pravilno odteka.
	
Nanesite zelo izdatno količino sanitarnega silikonskega kita (kot je Sikaflex ali MS polimer). Isti kit nanesite na vrh površine, pa tudi vzdolž vseh sosednjih sten ma tuš kad katera se namešča	Prav tako bi morali nanesti silikonski kit pod spodnji del tuš kadi, da se prepričate, da je pravilno nameščena ter postavite tuš kad na vrh podlage, tako, da se odtok nahaja točno nad sifonom.
	
Ko je tuš kad nameščena, nanesite silikon na vse robove, da preprečite uhajanje vode.	Pustite, da se posuši 24 ur, preden namestite nadaljnje pritrjene elemente, kot so tuš kabine, stranice tuša ali ploščice.