





013R9281


013R9281

Montage

1




2



Werks-
einstellung "N" =
Spülmöglichkeit.

Die Voreinstellung
kann in Stufen
von 0,5 zwischen
1 und 7 gewählt
werden.

3



Factory setting "N"
= max. flow.
For flushing and
draining down
system.

The calculated flow
of water may be set
between 1 and 7 in
steps of 0.5.

Fabrieksinstelling
"N" = maximum
capaciteit of
doorspoel-
mogelijkheid.

De voorinstelling
kan in stappen
van 0,5 gekozen
worden tussen 1
en 7.

Réglage d'usine
„N“ = Ouverture
maximale

Le pré réglage
peut être choisi
de 1 à 7 par pas
de 0,5

Entleerung und Demontage der Heizkörper

